




正侧弯霓虹灯带安装说明书

ARKE Installation instructions for neon lights

1.

安全警告！

以下安全警告是为了防止任何伤害或事故损害，如果产品在使用时违背安全警告，可能会引起人身伤害或事故。

- 1、安装和检查产品时，必须关闭电源，并由持有电工证的专业人员进行，防止触电。
- 2、请使用DC24V电源，正负极禁止接反，并注意负荷匹配。禁止使用其它电源，比如AC220~240V。
- 3、在使用配套DC电源时，需要确认灯带的实际使用功率，再选配使用相应功率的电源驱动。
- 4、安装时所有的电线需按标准做好穿管等防护处理，电线连接处都需要做好绝缘处理。
- 5、产品不能被隔热材料或易燃物覆盖，以避免产品不正常工作或者引起着火。
- 6、安装必须牢固，不能有松动、下垂等现象，安装后不可强行移动产品。
- 7、不要用肉眼直视LED光源，否则可能会对眼睛造成伤害。
- 8、建筑施工时，请不要将本产品用于工作照明。
- 9、LED模块不可更换。

注意事项

储存重要注意事项：


- 1、储存温湿度：0℃~55℃ 40~70%RH
- 2、产品存放时请勿打开包装箱，请按纸箱指示方向放置，不要将重物堆放在包装箱上。
- 3、不要在潮湿、高温、灰尘、阳光暴晒、强酸强碱溶剂等化学品的地方存放本产品

安装使用注意事项：

- 1、不正确的操作很可能会导致灯带损坏，请务必严格按此说明操作和弯曲灯带
- 2、产品使用环境温度是-15℃至+40℃，不要在下列环境中使用产品：
高温、高湿、灰尘、阳光暴晒、强酸强碱溶剂、>2000米高海拔地区、气压高、电磁影响、会引起振动或跌落的地方
- 3、不要随意剪切、破坏分解、强行拉扯、扭曲、按压、丢弃和拍打产品。
- 4、因不正确的操作造成的质量问题，不在质保范围内

2.

图6




安装2M以上灯带时建议最少2人安装或拆卸，不可折弯

图7


正向、侧向弯曲角度要求：

正弯弯曲直径>220mm，侧弯弯曲直径>300mm




4.


灯带出线方式示意图



底出线



侧出线




直出线

可选配件



直出线堵头




底出堵头



侧出线堵头



堵尾



弯曲安装槽



588ST 酸性胶



平贴安装铝卡子




平贴安装铝槽



防水公母接头, 2芯


5.

图1




严禁踩踏或重压

图2




严禁用力挤压灯珠

图3



严禁强行拉扯灯体或线

图4



严禁灯带任何方向的扭转

图5



安装时从一个方向开始安装，禁止两端同时安装

3.

一 固定方式

铝槽/弯曲槽安装方式：




铝槽




弯曲槽

01




确定安装位置

02




用螺丝将铝槽锁紧

03




将灯带轻按压入铝槽

04



完成安装

铝槽拼接时确保墙面有足够的支撑强度，建议安装间隙范围20~30mm




20~30mm

6.

二 剪切


1、如需剪切，方法如下：



7.

三 电源安装与接线

安装DC24V电源



8.


灯带连接长度大于5米时---方式A

说明：

1、建议电源预留20%的功率余量，如此图中电源功率为200W，灯带功率为14W/m，所以可负荷的灯带米数为11米，实际带载取整为10米


2、灯带最大连接长度为5米，此图中共有10米，超出5米的灯带要另行从驱动处引线（分为2个回路单独引线）

3、灯带连接长度＞5米时，需首尾两端供电，以保证亮度一致



9.

灯带连接长度大于5米时---方式B



说明：

1、建议电源预留20%的功率余量，如此图中电源功率为200W，灯带功率为14W/m，所以可负荷的灯带米数为11米，实际带载取整为10米

2、灯带最大连接长度为5米，此图中共有10米，超出5米的灯带要另外连接在主线上

3、灯带连接长度＞5米时，需首尾两端供电，以保证亮度一致

10.

维修和检查

-产品需要定期检查以及清洁维护，以保证产品正常稳定地使用，延长使用寿命。
-至少每3个月进行一次清洁和检查，清洁维护时请断电后进行。

检查方法

-检查电源是否正常，LED光源是否正常
-检查是否有异常的气味、声音或者发热量
-检查产品各部位和各连接电线是否有开裂、破损、散开等现象，是否有散落和安装不牢固的部件若发现异常请立即断电停止使用，并及时排除异常。

清洁和维护

-用柔软干燥的布条轻轻擦拭清洁产品表面，去除灰尘等杂物

爱加照明科技有限公司

广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

11.

12.