



三、MR16光源更换示意图














仅对可更换光源的灯具!


四、更换光学配件示意图















五、窄边框灯具拼接步骤

拼接灯数	开孔尺寸
两头	$(90 \times 2-5) \times 85$ mm
三头	$(90 \times 3-5) \times 85$ mm
四头	$(90 \times 4-5) \times 85$ mm
五头	$(90 \times 5-5) \times 85$ mm
•••	•••









不要用手或者毛巾拭擦芯片与反射器!

Do not clean LED chip and reflector with hand or towel!







- -只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源:
- -检查电源是否匹配灯具;
- -须考虑到最大电流值;
- -灯具上显示电压不是用来选择恒压电源,而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压; -采用合适的ESD措施,避免触摸裸导体;
- -若与某种化学物质或气体接触, LED芯片会受损;
- -因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯,如下物质证实对灯具的性能有负 面影响,不能与LED灯具处在同一环境下。

指甲油

超能胶水

乙二醇

甲醛

LOCTITE胶水

漂白粉, 含漂白粉的清洁剂、喷雾剂

LOCTITE 384胶

LOCTITE 7387 活化剂

- -将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的;
- -LED芯片对开关瞬态很敏感,因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接,
- 不可热插拔。
- -VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- -须顾及到产品的极性。
- -如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资
- -此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

爱加照明科技有限公司


广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418

E-mail: info@ vflighting.com Http://www.vflighting.com

10.


VISUAL FEAST



MASTER • 窄边框灯具


MR16 系列安装说明书

MR16 series installation instructions




一、安装步骤(适用于开孔尺寸Ø85mm)















具体外观以实物为准!



















把灯体推入面框卡紧.





二、安装步骤(适用于开孔尺寸85×85mm)

